

1 ナスリズム  
（無線センサー）

2 V  
（無線センサー）

3 NF  
（無線センサー）

4 ハンデナイ線  
（無線センサー）

5 センザ！  
（無線センサー）

6 ハンデナイ線  
（無線センサー）

7 連絡システム

8 ナスリズム  
（無線センサー）

9 FACS

緊急通報装置

10

11 ナスリズム  
（無線センサー）

12 保命センサー

■メッセージ一覧

	警報の種類	作動条件	本機からのメッセージ	通報先でのメッセージ※
基本機能	緊急	緊急ボタン	ポーポー 緊急事態発生	緊急通報装置です。 緊急事態発生 →  通話を 開始します
	相談	相談ボタン	しばらく お待ちください	(メッセージ無し) →  通話を 開始します
	ペンダント式 非常ボタン	ペンダント	ポーポー 緊急事態発生	緊急通報装置です。 緊急事態発生 →  通話を 開始します
呼出ボタン／各種センサー接続時	トイレコール	呼出ボタン	ポーポー トイレで 緊急事態発生	緊急通報装置です。 トイレで 緊急事態発生 →  通話を 開始します
	バスコール	呼出ボタン	ポーポー お風呂で 緊急事態発生	緊急通報装置です。 お風呂で 緊急事態発生 →  通話を 開始します
	部屋コール	呼出ボタン	ポーポー 部屋で 緊急事態発生	緊急通報装置です。 部屋で 緊急事態発生 →  通話を 開始します
	ライフリズム	ワイヤレス熱線センサ	ピンポンパンポン 緊急事態発生	緊急通報装置です。 緊急事態発生 →  通話を 開始します
	右記の通報を希望の際は、当社担当者へご相談ください。(別途料金)	非常	住宅情報盤 非常ボタン	ポーポー 緊急事態発生
外部センサー		各種センサー	ポーポー 緊急事態発生	緊急通報装置です。 緊急事態発生 →  通話を 開始します

※「緊急通報装置です。」の固定メッセージを任意の録音メッセージ(最大約10秒)に変更が可能です。