

住宅情報盤

■セキュリティ機能(VJK-RMB)

	音声警報音	動作				管理室親機※6	起動
		増設親機音	補助音響装置	玄関子機音	表示		
感知器動作	フィンフォンフィン…「火災感知器が作動シマシタ。確認シテクダサイ。」	音声警報音	音声警報音	—	点滅	ポロロロ「〇〇号室デ異常ヲ検出シマシタ。」	火災感知器
火災確定	フィンフォンフィン…「火事デス。火事デス。火災が発生シマシタ。安全ヲ確認シテ避難シテクダサイ。」(2回) ビュイン ビュイン ビュイン(3回)	◇	◇	音声警報音	◇	ビボビボ「〇〇号室デ火事デス。」	
近隣火災	フィンフォンフィン…「火事デス。火事デス。コノ近所デ火災が発生シマシタ。安全ヲ確認シテ避難シテクダサイ。」(2回) ビュイン ビュイン ビュイン(3回)	◇	◇	—	—	—	住棟受信機 火災信号
火災障害	ビー	◇ ※8	◇	—	点滅	ビー「〇〇号室ノ配線ヲ確認シテクダサイ。」	火災感知器断線 など
ガス漏れ※1	ピッピッピッピッピッ「ガス漏レデス。」	◇	◇	音声警報音	点滅	ピッピッピッピッピッ「〇〇号室デガス漏レデス。」	ガス・CO警報器
換気(COガス)	ビボビボ「窓ヲ開ケテ換気ヲシテクダサイ。」/ Open windows for ventilation. ※9	◇	◇	◇ ※2	◇ ※2	ポッポッポ「〇〇号室ノ空気が汚レテ危険デス。」	
ガス機器未接続	ビー	◇ ※8	◇	◇ ※2	◇ ※2	ビー「〇〇号室ノ配線ヲ確認シテクダサイ。」	ガス・CO警報器 断線など
ガス設定確認	ビー「設定ヲ確認シテクダサイ。」	◇ ※8	◇	—	—	—	ガス・CO警報器 断線など
非常	ウーウーウー「緊急事態発生。」/ Emergency. ※9	◇	◇	音声警報音※3	点滅 ※4	ウーウーウー「〇〇号室デ緊急事態発生。」	非常ボタン
防犯、玄関、窓 (画面例:「防犯」)	ビーポービーポー「防犯異常発生。」/ Security sensor activated. ※9	◇	◇	◇ ※3	◇ ※4 ※7	ビーポービーポー「〇〇号室ノ防犯警報ガ作動シマシタ。」	防犯スイッチ
防犯異常	ビーポービーポー「防犯異常発生。」/ Security sensor activated. ※9	◇	◇	◇ ※3	◇ ※4	ビーポービーポー「〇〇号室ノ防犯警報ガ作動シマシタ。」	ガラスセンサーなど
防犯セット(防犯解除)	「警戒設定シマシタ。」(警戒設定解除シマシタ。)/ ※3,9 Set on alert mode. (On alert mode released.)	—	—	◇ ※3	—	—	住宅情報盤又は 防犯セット錠
トイレコール (選択)	ポッポッポ「トイレニ来テクダサイ。」/ Come to the restroom. ※9	音声警報音	音声警報音	—	—	ポッポッポ「〇〇号室ノトイレニ来テクダサイ。」	コールボタン
(緊急)トイレコール	ポッポッポ「トイレデ緊急事態発生。」/ Emergency in the restroom. ※9	◇	◇	音声警報音※7	点滅 ※7	—	
バスコール (選択)	ポーポーポー「オ風呂ニ来テクダサイ。」/ Come to bathroom. ※9	◇	◇	—	—	ポーポーポー「〇〇号室ノオ風呂ニ来テクダサイ。」	コールボタン
(緊急)バスコール	ポーポーポー「オ風呂デ緊急事態発生。」/ Emergency in bathroom. ※9	◇	◇	音声警報音※7	点滅 ※7	—	
部屋コール (選択)	ブーブー「部屋ニ来テクダサイ。」/ Come to the room. ※9	◇	◇	—	—	ポロロロ「〇〇号室ノオ部屋ニ来テクダサイ。」	コールボタン
(緊急)部屋コール	ブーブー「部屋デ緊急事態発生。」/ Emergency in the room. ※9	◇	◇	音声警報音※7	点滅 ※7	—	
漏水	ピコピコ「水漏レデス。」/ Water is spilling out. ※9	◇	◇	◇ ※3 ※7	◇ ※4	ピコピコ「〇〇号室デ水漏レデス。」	漏水センサー
汎用コール	ブルブルブル	◇	◇	◇ ※3 ※7	点滅 ※4 ※7	ポロロロ「〇〇号室デ異常ヲ検出シマシタ。」	コールボタン
緊急コール	ブーブー「緊急事態発生。」/ Emergency. ※9	—	◇	◇ ※3 ※7	点滅 ※4 ※7	ポロロロ「〇〇号室デ緊急事態発生。」	コールボタン
ワイヤレスコール	ブーブー「来テクダサイ。」/ Emergency. ※9	—	◇	音声警報音※3 ※7	◇ ※4 ※7	ポロロロ「〇〇号室デ異常ヲ検出シマシタ。」	発信機
外部機器電池切れ	ピッピッピッピッ	—	—	—	—	ピッピッピッピッ「〇〇号室デ電池切レデス。」	発信機 (電池切れ)
過電流 (インジケーター有の場合)	ブッブッブ「電気ヲ使イスキテイマス。」/ Electricity overuse. ※9	—	—	—	—	—	過電流警報機付分電盤
過電流 (インジケーター無しの場合)	ブッブッブ「電気ヲ使イスキテイマス。」/ Electricity overuse. ※9	—	—	—	—	—	過電流警報機付分電盤
緊急地震速報(予報)	〇〇秒後、震度〇。 ※5	音声通報音	音声通報音	音声警報音※3	点滅 ※4	—	緊急地震速報受信機
生活異常安否 (予備警報)	確認シテクダサイ。/ Check and see. ※9	—	音声警報音	—	点滅 ※4	ポロロロロロ〇〇号室デ異常ヲ検出シマシタ。」	人体検知 センサーなど

※1:45秒後に鳴動開始。 ※2:30秒後に鳴動開始。 ※3:施工時の設定による鳴動の有無設定。 ※4:施工時の設定により表示しない。  
 ※5:連動するシステムにより音声警報音は異なる。 ※6:設定により警報音のみの鳴動も可能。 ※7:設定により30秒の遅延可能。 ※8:音声は異なる。  
 ※9:画面を英語表示に切り替えた場合に鳴動。

- 1 集約型ユニット
- 2 集約型ユニット
- 3 FLOOR
- 4 FLOOR
- 5 5 ユニッツ
- 6 WASH
- 7 WASH
- 8 WASH
- 9 PATMO
- 10 VIXUS
- 11 カスタマイズ
- 12 住戸完結
- 13 集約型ユニット
- 14 集約型ユニット